

## **Vásárlói tájékoztató/Használati útmutató vibrációs termékekhez (HU)**

Tisztelt Ügyfelünk, gratulálunk az újonnan megvásárolt vibrációs játékszeréhez! Jól választott!

A termék használható párban, közös előjátékokhoz, gyengéd masszázshoz, az erogén zónák érzéki ingerléséhez előjátékoknál, önkielégítéshez vagy akár a szexuális együttlét kiegészítőjeként.

Ezzel a Vásárlói tájékoztatóval szeretnénk hasznos tanácsokat és ötleteket adni a termék használatához. Ezeket az információkat felhasználva lehet a legnagyobb élvezeti értéket és a hosszabb termék tartósságot elérni. A Vásárlói tájékoztatót tartsa biztonságos helyen.

### **Elemek behelyezése:**

1. Kérjük, hogy a csomagoláson található információk alapján ellenőrizze le, hogy a termék pontosan milyen típusú elemmel működik (pl. AA, AAA...), hány darabbal (pl. 1 x, 2x...), valamint, hogy a csomag tartalmazza-e a szükséges elemeket (included/not included).
2. A Vásárlói információ (Kunden Information) található rajzok tartalmazzák az elem behelyezéséhez szükséges utasításokat. Kövesse a készüléknek megfelelő ábrát (1 - 21).
3. Ellenőrizze, hogy az elemek csatlakozói megfelelően tiszták, nedvességtől, síkosítótól mentesek legyenek, illetve, hogy a vibrátor érintkezőivel pontosan illeszkednek-e.
4. Kerülje a fém tárgyak használatát az érintkezőknél, mert rövidzárt okozhatnak és tönkre tehetik a készüléket.
5. Győződjön meg a helyes behelyezésről, hogy az elemeken található + és – jelek a megfelelő helyen érintkeznek.
6. A termékhez mindig új elemeket használjon, ne használjon együtt régi és új elemeket.
7. Ezután helyezze vissza az elemtartó fedelét alaposan rászorítva, meggyőződve arról, hogy rendesen érintkezik, és indítsa el a rezgést a készüléken, vagy a távirányítón található nyomógomb, vagy a csavaró-gomb segítségével.

### **Használat után távolítsa el a készülékből az elemeket a tisztítás során keletkező esetleges beázás, korrózió elkerülése és a hosszabb élettartam elérése érdekében.**

#### **Karbantartási, tisztítási információk:**

1. Első használat előtt és minden használat után a termék alapos tisztítást igényel, szappannal és langyos vízzel.  
**FONTOS:** Tisztításkor ügyeljen arra, hogy az elektromos részeket ne érje víz, mert az elemtartó részt ért nedvesség hibát okozhat.  
Amennyiben a termék anális használatban volt, mielőtt hüvelyt, vagy egyéb más területet érne, alaposan mossa el.
2. A termék használatához síkosító alkalmazása javasolt. Győződjön meg róla, hogy az elemtartó részhez síkosító ne kerüljön, mert a készülék meghibásodásához vezethet.  
**FONTOS:** Csak vízbázisú, vízben oldódó készítményt használjon, mert egyéb más olajos, szilikonos síkosítók károsíthatják az anyagot.
3. A kíméletes behatolás után, a készülék alján található gomb lenyomásával választhatóak ki a rezgésmódok. A gomb hosszan nyomva tartásával a vibráció kikapcsol. A rezgésmódok fokozatait lassan és óvatosan állítsa át és ne erőteljesen.
4. Használat után a készüléket mindig kapcsolja ki és óvatosan csúsztassa, vezesse ki az intim nyílásból.
5. Tárolás előtt a felmelegedett készüléket hagyja kihűlni.
6. Tartsa a vibrációs játékszerét egy tiszta, száraz, hűvös helyen, mert a nedvesség károsíthatja az elemeket és a motort. Tartsa távol a közvetlen napfénytől!
7. A terméket önállóan tárolja, ne érintkezzen más készülékekkel, mert az egyes anyagok kémiai reakcióba léphetnek és károsodhatnak.

#### **Figyelmeztetések, általános információk:**

1. Gyerekek elől elzárva tartandó, mert lenyelhetik az apró alkatrészeket.
2. A terméket ne használja irritált, vagy fertőzött bőrfelületen.
3. Az esetleges betegségek, fertőzések elkerülése érdekében ne adja kölcsön harmadik félnek.

4. Figyelmesen olvassa el az anyagleírást, hogy elkerülje az esetleges allergiás reakciókat. Pl.: Latex.
5. Győződjön meg az elemek mindig biztonságos és helyes behelyezésről és hogy az elemeken található + és – jelek a megfelelő helyen érintkeznek.
6. Abban az esetben, ha a termék nem vízálló, ügyeljen arra, hogy az elemtartót és kapcsolókat ne érje nedvesség.
7. Abban az esetben, ha a termék vízálló, győződjön meg róla, hogy az elemtartó rész megfelelően le legyen zárva.
8. Esetleges túlmelegedés esetén a készüléket azonnal kapcsolja ki és hagyja kihűlni, mielőtt újra használatba venné.
9. Ne próbálja a nem újratölthető elemeket tölteni.
10. A terméket ne tegye ki hőhatásnak, ne dobja tűzbe!
11. A vibrációs termék óvatos kezelése és használata biztosítja önt, hogy ne érje sérülés és baleset.
12. Ne melegítse és hűtse le a terméket sokszor, kivéve ahol kifejezetten ez ajánlva van.
13. A terméket ne hajlítgassa, ne szorítson rá kézzel túl erősen, mert a vezeték és a termék nem ilyen erőhatásra van tervezve, eltörhet és a belső vezetékek megtörhetnek.
14. A termék kizárólag előjátékhoz, intim masszázshoz, önkielégítéshez használható, ne használja más célra.
15. A szállító nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használat következtében felmerült esetleges hibákért, károkért, betegségekért.
16. A terméket minden esetben gyermekek elől elzárva, napfénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolja

#### **Akkumulátoros termékek esetén:**

Győződjön meg arról töltés előtt, hogy az elektromos csatlakozási rész maximálisan nedvesség- és síkosító-mentes. Mindig csak gyári töltőt, vagy töltőkábelt használjon a termék feltöltésénél.

Első használat előtt töltse fel maximálisan az akkumulátort.

#### **Mágneses usb-kábeles termékek töltése:**

Néhány termék mivel teljesen vízálló ezért a gyártó egy újítást vezetett be a termékek töltését illetően. A korábbi "dugaszos" megoldás helyett választotta a mágneses töltést, hiszen így a termék motor része jobban van védve az esetleges szivárgásoktól.

Környezetvédelmi okok miatt adaptert már nem mellékelnek a csomagba, hiszen a legtöbb mobiltelefon töltő olyan, amibe kivehető adapter tartozik.

Ezért a csomagban a termékhez USB kábel tartozik, amit egy ilyen adapterhez kell vagy laptop USB portjába csatlakoztatni, majd ezt követően a terméket vízszintes helyzetbe helyezni és csatlakoztatni a mágneses részhez, így kezdődik meg a termék töltése.

#### **Környezetvédelmi megjegyzések:**

Kérjük, hogy az esetlegesen keletkezett hulladékot a nemzetközi jogszabályokat követve helyezze a megfelelő gyűjtőhelyre újrahasznosításra. Irányelvek: **2002/96/EK** és a **2006/66/EK irányelv** a helyi gyűjtőhelyre vonatkozóan.



Az áthúzott kerek szemetesekuka jelzés azt jelenti, hogy a terméket vissza kell küldeni a megfelelő gyűjtőhelyre és az elektromos hulladékot újra kell hasznosítani, a lehető legjobb felhasználási módon.

**Használt elemek kezelése:**

Az elemek, akkumulátorok nem tartoznak a háztartási hulladékba, veszélyes hulladéknak számítanak, így az arra kijelölt külön, nyilvános gyűjtőhelyre kell szállítani és leadni.

Az elemek és akkumulátorok veszélyes kémia anyagokat tartalmazhatnak.

Amiket a következő jelölések jeleznek: Cd (= elem kadmiumot tartalmaz), Hg (= elem higanyt tartalmaz) vagy Pb (= akkumulátor ólmot tartalmaz).

Lítium-elemeket, akkumulátorokat csak lemerített állapotban lehet a gyűjtőhelyre szállítani.

A rövidzárlat elkerülése érdekében, a nem teljesen lemerült akkumulátorok esetén, használjon szigetelőszalagot az elektromos pólusok lezárásához.